

# DualSense™ Wireless-Controller



©2022 Sony Interactive Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
Design und Produktfotos sind Eigentum von Sony Interactive Entertainment.



©2022 Sony Interactive Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
Design und Produktfotos sind Eigentum von Sony Interactive Entertainment.

©2022 Sony Interactive Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
Design und Produktfotos sind Eigentum von Sony Interactive Entertainment.



©2022 Sony Interactive Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
Design und Produktfotos sind Eigentum von Sony Interactive Entertainment.



©2022 Sony Interactive Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
Design und Produktfotos sind Eigentum von Sony Interactive Entertainment.

## Informationen

Plattform:	PlayStation 5 - Zubehör	Artikel Nummer:	9399506
Release:	tbd.	UPC:	711719399506
Preisgruppe:			
Gewicht:	0,427 kg		

## Produktbeschreibung

### Schärfe deine Sinne

Entdecke ein noch intensiveres und fesselnderes Gaming-Erlebnis<sup>1</sup>, mit dem die Action in deinen Händen zum Leben erwacht. Der DualSense™ Wireless-Controller bietet immersives haptisches Feedback<sup>2</sup>, dynamische adaptive Trigger<sup>2</sup> und ein integriertes Mikrofon – und das alles in einem ikonischen, komfortablen Design.

### Erwecke Gaming-Welten zum Leben

#### Haptisches Feedback<sup>2</sup>

Dank der Doppelantriebe, die herkömmliche Rumble-Motoren ersetzen, spürst du direkt haptisches Feedback deiner Aktionen im Spiel. In deinen Händen simulieren diese dynamischen Vibrationen eine Vielzahl von Empfindungen, von Umgebungen bis hin zum Rückstoß verschiedener Waffen.

#### Adaptive Trigger<sup>2</sup>

Erlebe die verschiedenen Stufen von Kraft und Spannung, wenn du mit deiner Ausrüstung und Umgebung im Spiel interagierst. Vom Spannen einer zunehmend strafferen Bogensehne bis zum Betätigen der Bremsen eines rasenden Autos fühlst du dich so physisch mit deinen Aktionen auf dem Bildschirm verbunden.

### Finde deinen Stil, teile deine Leidenschaft

#### Integriertes Mikrofon und Headset-Anschluss

Chatte online mit Freunden<sup>3</sup>, indem du direkt in das integrierte Mikrofon sprichst oder ein Headset an den 3,5-mm-Anschluss anschließt. Aktiviere und deaktiviere die Spracherfassung ganz einfach und sofort mit einer eigenen Mute-Taste.

#### Create-Taste

Zeichne deine besonders epischen Gaming-Momente auf und teile sie mit der Create-Taste<sup>3</sup>. Die Create-Taste basiert auf dem Erfolg der bahnbrechenden SHARE-Taste und bietet Spielern neue Möglichkeiten, Gaming-Content zu erstellen und ihre Abenteuer live an die ganze Welt zu übertragen.

### Ein Gaming-Kultgegenstand in deinen Händen

#### Bewährter Komfort

Übernimm die Kontrolle mit einem weiterentwickelten zweifarbigen Design, das ein ikonisches, intuitives Layout mit verbesserten Sticks und einer neu gestalteten Leuchteleiste kombiniert.

#### Vertraute Funktionen

Der DualSense™ Wireless-Controller passt viele Funktionen des DUALSHOCK®4 für eine neue Spielgeneration an.

#### Eingebauter Akku

Der Akku kann über USB Typ-C® aufgeladen werden<sup>4</sup>.

### **Integrierter Lautsprecher**

Erlebe ausgewählte Spiele mit optimierten HiFi-Soundeffekten<sup>2</sup> direkt aus deinem Controller in einer völlig neuen Dimension.

### **Bewegungssensor**

Der integrierte Beschleunigungsmesser und das Gyroskop bieten intuitive Bewegungssteuerung bei unterstützten Spielen.

Im Lieferumfang enthalten:

- DualSense™ Wireless-Controller
- Bedienungsanleitung

### **Rechtliche Hinweise**

<sup>1</sup> Im Vergleich zum DUALSHOCK®4 Wireless-Controller.

<sup>2</sup> Verfügbar, wenn die Funktion vom Spiel unterstützt wird.

<sup>3</sup> Internetverbindung und Konto für PlayStation™Network erforderlich. Kontoinhaber müssen mindestens 7 Jahre alt sein, Kinder unter 18 Jahren benötigen die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. Es gelten die vollständigen Nutzungsbedingungen: [playstation.com/PSNTerms](https://www.playstation.com/PSNTerms).

<sup>4</sup> Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn du den Controller anschließen oder laden möchtest, verwende das mit der PS5™-Konsole gelieferte USB-Kabel.

Aktualisieren Sie die PS5-Systemsoftware und die Gerätesoftware des Wireless-Controllers immer auf die neueste Version.

"PlayStation", das PlayStation-Logo, das PS5-Logo, "PS5", "DualSense" und "DUALSHOCK" sind (eingetragene) Marken von Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" ist eine eingetragene Marke der Sony Corporation. USB Type-C® ist eine eingetragene Marke von USB Implementers Forum.